


ALL
TOGETHER
BETTER

Kenroy*Home*

1 Light Wall Sconce



Model: 93673-1W

Max Wattage: 1 x 60W

Need Help? Email: support@kenroyhome.com

kenroyhome.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before assembling and installing the product.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK. Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off at the switch is not sufficient to prevent electrical shock.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

Remove all of the contents from the carton.

Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have resulted from shipping. If there is a defect in the wiring, do not attempt installation. To avoid damaging the fixture, assemble on a soft, non-abrasive surface such as cardboard or carpet.

CARE AND MAINTENANCE

Clean this unit periodically. Clean the unit with a soft, dry cloth. Never use rough cloth, abrasives, or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

REFER TO THE REFERENCE IMAGES SHEET WHILE FOLLOWING THESE INSTRUCTIONS

1. Turn off power at the wall switch and at the main circuit breaker before beginning installation. Locate mounting plate (A) and two sets of mounting screws (C & D) (these may be pre-installed). See Fig. 1 of the Reference Images. One set (D) is used to attach the mounting plate to the junction box; the other set (C) is used to secure the mounting plate to the fixture's backplate (B).

Ensure screws (C) are installed in the mounting plate, protruding outward, and aligned with the holes in the fixture's backplate. Pull the supply (house) wires through the center opening of the mounting plate. Attach the mounting plate to the junction box using screws (D).

2. See Fig. 2. Connect the fixture's wires as follows: Attach the bare copper (ground) wire from the fixture to the ground screw on the mounting plate. Connect the white fixture wire to the white (or ribbed) supply wire using a wire connector. Connect the black fixture wire to the black (or smooth) supply wire using a wire connector. Secure each connection with UL/CSA-listed electrical tape (not included). Carefully tuck all wires into the junction box.

3. Align the fixture's backplate with the mounting screws protruding from the mounting plate. Ensure the holes are properly aligned, then secure the backplate to the mounting strap using deco nuts (E).

4. See Fig. 3. To install shade (G) unscrew socket ring (H) from socket (F) and set it aside. Place the shade over the socket, then twist the socket ring onto the threads of the socket to secure the shade in place.

5. See Fig. 4. Install a light bulb (not included) according to the fixture's specified maximum wattage.

6. The installation is complete. Turn the power back on and test the fixture.

7. Rotate the shade along the swivel joint. Position to suit your preference.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler et d'installer le produit.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation en mettant le disjoncteur hors tension ou en retirant le fusible approprié du boîtier à fusibles. Couper l'alimentation au niveau de l'interrupteur ne suffit pas à prévenir les chocs électriques.

CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE.

Retirez tout le contenu de l'emballage. Inspectez l'isolation des fils pour détecter toute coupure, abrasion ou tout cuivre exposé pouvant résulter du transport. Si le câblage présente un défaut, ne tentez pas l'installation. Afin d'éviter d'endommager le luminaire, assemblez-le sur une surface souple et non abrasive, comme du carton ou un tapis.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez ce luminaire périodiquement. Nettoyez le luminaire avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de chiffon rugueux, de produits abrasifs ou de nettoyeurs chimiques contenant des acides ou des solvants agressifs.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CONSULTEZ LA FEUILLE DES IMAGES DE RÉFÉRENCE TOUT EN SUIVANT CES INSTRUCTIONS

1. Coupez l'alimentation électrique à l'interrupteur mural et au disjoncteur principal avant de commencer l'installation. Repérez la plaque de montage (A) et les deux jeux de vis de montage (C & D) (celles-ci peuvent être préinstallées). Voir Fig. 1 des images de référence. Un jeu (D) sert à fixer la plaque de montage à la boîte de jonction ; l'autre jeu (C) sert à fixer la plaque de montage à la plaque arrière du luminaire (B). Assurez-vous que les vis (C) sont installées dans la plaque de montage, dépassant vers l'extérieur, et alignées avec les trous de la plaque arrière du luminaire. Faites passer les fils d'alimentation (maison) par l'ouverture centrale de la plaque de montage. Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction à l'aide des vis (D).

2. Voir Fig. 2. Raccordez les fils du luminaire comme suit : Fixez le fil de cuivre nu (mise à la terre) du luminaire à la vis de terre sur la plaque de montage. Connectez le fil blanc du luminaire au fil d'alimentation blanc (ou strié) à l'aide d'un connecteur de fils. Connectez le fil noir du luminaire au fil d'alimentation noir (ou lisse) à l'aide d'un connecteur de fils. Sécurisez chaque connexion avec du ruban isolant homologué UL/CSA (non inclus). Rentrez soigneusement tous les fils dans la boîte de jonction.

3. Alignez la plaque arrière du luminaire avec les vis de montage dépassant de la plaque de montage. Assurez-vous que les trous sont correctement alignés, puis fixez la plaque arrière à la sangle de montage à l'aide des écrous décoratifs (E).

4. Voir Fig. 3. Pour installer l'abat-jour (G), dévissez la bague de douille (H) de la douille (F) et mettez-la de côté. Placez l'abat-jour sur la douille, puis revissez la bague de douille sur le filetage de la douille pour maintenir l'abat-jour en place.

5. Voir Fig. 4. Installez une ampoule (non incluse) conformément à la puissance maximale spécifiée pour le luminaire.

6. L'installation est terminée. Rétablissez l'alimentation électrique et testez le luminaire.

7. Faites pivoter l'abat-jour autour de l'articulation pivotante. Positionnez selon votre préférence.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar e instalar el producto.

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Antes de comenzar la instalación, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o retirando el fusible correspondiente de la caja de fusibles. Apagar la alimentación en el interruptor no es suficiente para prevenir una descarga eléctrica.

CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ELÉCTRICA.

Retire todo el contenido de la caja. Inspeccione el aislamiento de los cables para detectar cortes, abrasiones o cobre expuesto que puedan haber ocurrido durante el envío. Si el cableado presenta algún defecto, no intente realizar la instalación. Para evitar dañar la lámpara, ensámblela sobre una superficie suave y no abrasiva, como cartón o alfombra.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Clean this unit periodically. Clean the unit with a soft, dry cloth. Never use rough cloth, abrasives, or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CONSULTE LA HOJA DE IMÁGENES DE REFERENCIA MIENTRAS SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Apague la energía en el interruptor de pared y en el interruptor principal antes de comenzar la instalación. Ubique la placa de montaje (A) y los dos juegos de tornillos de montaje (C y D) (estos pueden estar preinstalados). Vea la Fig. 1 de las Imágenes de Referencia. Un juego (D) se utiliza para fijar la placa de montaje a la caja de conexiones; el otro juego (C) se utiliza para asegurar la placa de montaje a la placa posterior del artefacto (B). Asegúrese de que los tornillos (C) estén instalados en la placa de montaje, sobresaliendo hacia afuera y alineados con los orificios de la placa posterior del artefacto. Pase los cables de alimentación (de la casa) a través de la abertura central de la placa de montaje. Fije la placa de montaje a la caja de conexiones utilizando los tornillos (D).
2. Vea la Fig. 2. Conecte los cables del artefacto de la siguiente manera: Fije el cable de cobre desnudo (tierra) del artefacto al tornillo de tierra en la placa de montaje. Conecte el cable blanco del artefacto al cable blanco (o acanalado) de alimentación utilizando un conector para cables. Conecte el cable negro del artefacto al cable negro (o liso) de alimentación utilizando un conector para cables. Asegure cada conexión con cinta eléctrica homologada UL/CSA (no incluida). Coloque cuidadosamente todos los cables dentro de la caja de conexiones.
3. Alinee la placa posterior del artefacto con los tornillos de montaje que sobresalen de la placa de montaje. Asegúrese de que los orificios estén correctamente alineados, luego fije la placa posterior a la correa de montaje utilizando las tuercas decorativas (E).
4. Vea la Fig. 3. Para instalar la pantalla (G), desenrosque el anillo del portalámparas (H) del portalámparas (F) y déjelo a un lado. Coloque la pantalla sobre el portalámparas, luego enrosque el anillo del portalámparas en las roscas del portalámparas para asegurar la pantalla en su lugar.
5. Vea la Fig. 4. Instale una bombilla (no incluida) de acuerdo con la potencia máxima especificada para el artefacto.
6. La instalación está completa. Vuelva a encender la energía y pruebe el artefacto.
7. Gire la pantalla a lo largo de la articulación giratoria. Colóquela según su preferencia.

TROUBLESHOOTING ISSUES (RÉSOLUTION DES PROBLÈMES) (RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS)

Problem (Problème) (Problema)	Causes (Causes) (Causas)	Solutions (Solutions) (Soluciones)
The bulb will not light up. (L'ampoule ne s'allumera pas.) (La bombilla no se encenderá.)	The bulb is burned out. (L'ampoule est grillée.) (La bombilla está quemada.)	Replace the light bulb. (Remplacez l'ampoule.) (Reemplace la bombilla)
	The power is off. (L'alimentation est coupée.) (La energía está apagada.)	Ensure that the power supply is on. (Assurez-vous que l'alimentation est allumée.) (Asegúrese de que la alimentación esté encendida.)
	The circuit breaker is off. (Le disjoncteur est coupé.) El interruptor automático está apagado.)	Put the circuit breaker in the ON position. (Remettez le disjoncteur en position ON.) (Coloque el interruptor automático en la posición ON.)
The fuse blows or circuit trips when the light is turned on. (Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.) (El fusible se quema o el interruptor automático se dispara cuando se enciende la luz.)	There is an exposed wire. (Il y a un fil dénudé.) (Hay un cable expuesto.)	Stop using of the fixture. (Cessez d'utiliser le luminaire.) (Deje de usar la luz.) Email the manufacturer or a qualified electrician (Envoyez un e-mail au fabricant ou à un électricien qualifié.) (Envíe un correo electrónico al fabricante o a un electricista calificado.)

WARRANTY (GARANTIE) (GARANTÍA)

SAVE THESE INSTRUCTIONS & YOUR RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE

The manufacturer warrants this unit to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If the product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, mishandling, or faulty installation. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instructions provided with the product. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered to be normal wear and tear.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AVEC VOTRE REÇU COMME PREUVE D'ACHAT

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur consommateur initial et uniquement aux produits utilisés dans des conditions normales d'utilisation et de service. Si le produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre recours exclusif, consiste en la réparation ou le remplacement du produit, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence, d'une manipulation inadéquate ou d'une installation défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui aurait été installé, configuré ou utilisé de manière non conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas la finition de toute partie du produit, y compris l'usure de surface et/ou due aux intempéries, celles-ci étant considérées comme une usure normale.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON TU RECIBO COMO COMPROBANTE DE COMPRA

El fabricante garantiza que esta unidad está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica únicamente al comprador consumidor original y solo a productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se determina que el producto es defectuoso, la única obligación del fabricante y su único recurso será la reparación o el reemplazo del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia, manejo inadecuado o instalación defectuosa. Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se determine que ha sido instalado, configurado o utilizado de manera incorrecta o no conforme con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no cubre el acabado de ninguna parte del producto, como el desgaste de la superficie y/o la exposición a la intemperie, ya que esto se considera desgaste normal.

93673-1W

REFERENCE IMAGES (IMAGES DE RÉFÉRENCE) (IMÁGENES DE REFERENCIA)

Fig. 1





Fig. 2



93673-1W

REFERENCE IMAGES (IMAGES DE RÉFÉRENCE) (IMÁGENES DE REFERENCIA)

Fig. 3




Fig. 4

